Codice errato	Codice corretto
P08.B30.~~025~~	P08.B30.027
P15.~~H10~~	P15.H15
P15.~~H10~~.005	P15.H15.005
P15.~~H10~~.010	P15.H15.010
P15.~~H10~~.015	P15.H15.015
P15.~~I10~~	P15.I15
P15.~~I10~~.005	P15.I15.005
P15.~~I10~~.010	P15.I15.010
P15.~~I10~~.015	P15.I15.015
P15.~~I20~~	P15.I17
P15.~~I20~~.005	P15.I17.005
P15.~~I20~~.010	P15.I17.010
P42.~~016~~.025.800	P42.025.025.800
~~P42~~.016.100.350	S42.016.100.350
~~P42~~.040.040.150	S42.040.040.150
P42.N25	P42.N25 (resta quello esistente)
P42.N25.005	P42.N25.005 (resta quello esistente)
P42.~~N15~~.005.040	P42.N25.005.040
P42.~~N15~~.005.050	P42.N25.005.050
P42.~~N15~~.005.065	P42.N25.005.065
P42.~~N15~~.005.080	P42.N25.005.080
P42.~~N15~~.005.100	P42.N25.005.100
P42.~~N15~~.005.125	P42.N25.005.125
P42.~~N15~~.005.150	P42.N25.005.150
P42.~~N15~~.005.200	P42.N25.005.200
P42.~~N15~~.005.250	P42.N25.005.250
P42.N30	P42.N30 (resta quello esistente)
P42.N30	P42.N30.005
P42.P25.010.~~050~~	P42.P25.010.125
S03.~~Z12~~	S03.Z13
S03.~~Z12~~.015	S03.Z13.015
S03.~~Z12~~.020	S03.Z13.020
~~S10.M15~~	eliminare l’intera riga
S20.~~A35~~.005	S20.A37.005
S41.~~D70~~	S41.D71
S41.~~D70~~.201	S41.D71.201
S41.~~D70~~.202	S41.D71.202
S41.~~D70~~.203	S41.D71.203
S41.~~D70~~	S41.D72
S41.~~D70~~.301	S41.D72.301
S41.~~D70~~.302	S41.D72.302
S41.~~D70~~.303	S41.D72.303

Codice errato ..... Codice corretto

S41.~~D70~~..... S41.D73
S41.~~D70~~.401..... S41.D73.401
S41.~~D70~~.402..... S41.D73.402
S41.~~D70~~.403..... S41.D73.403

S41.~~D80~~..... S41.D85
S41.~~D80~~.201..... S41.D85.201
S41.~~D80~~.202..... S41.D85.202
S41.~~D80~~.203..... S41.D85.203

S41.~~D90~~..... S41.D95
S41.~~D90~~.201..... S41.D95.201
S41.~~D90~~.202..... S41.D95.202
S41.~~D90~~.203..... S41.D95.203

S41.~~F01~~ S41.F00.000
S41.~~F01~~.000 ..... S41.F00.000
S41.~~F02~~ S41.F01.000
S41.~~F02~~.000 ..... S41.F01.000
S41.F02 ..... S41.F02.010

S41.F03.000 ..... restano uguali
S41.F03.010 ..... restano uguali
S41.F04.000 ..... restano uguali
S41.F04 ..... S41.F04.010
S41.F05 ..... S41.F05.010
S41.~~F05~~.020 ..... S41.F13.020 (due voci)
S41.F06.010 ..... restano uguali
S41.F06.020 ..... restano uguali
S41.F07.010 ..... restano uguali
S41.F07.020 ..... restano uguali
S41.F08.000 ..... restano uguali
S41.F10.000 ..... restano uguali
S41.F10.010 ..... restano uguali
S41.F11.010 ..... restano uguali
S41.F11.020 ..... restano uguali
S41.F11.030 ..... restano uguali
S41.F11.040 ..... restano uguali
S41.F12.010 ..... restano uguali
S41.F12.020 ..... restano uguali
S41.F12.030 ..... restano uguali
S41.F20.000 ..... restano uguali
S41.F30.010 ..... restano uguali
S41.F40.010 ..... restano uguali
S41.F40.020 ..... restano uguali
S41.F50.000 ..... restano uguali

S42.G30.~~004~~..... S42.G30.008

S42.M10.~~005~~ S42.M10.080
~~S42.M10.010~~ ..... eliminare riga
S42.M10.~~015~~ S42.M10.100
S42.M10.~~015~~ S42.M10.125
S42.M10.~~020~~ S42.M10.150

S42.S10.~~000~~ S42.S10.025

S43.A11.p.80.80 ..... duplicato da eliminare