



VAGLIO MOBILE: può essere usato nell'area A, nell'area B e nelle aree di trattamento inerti vergini e miscele bituminose vergini



IMPIANTO TRATTAMENTO MISCELE BITUMINOSE MOBILE: può essere usato nell'area A, nell'area B e nelle aree di trattamento miscele bituminose vergini

